

# Rufgruppen & Rufziellisten einrichten - Unify X8

## Rufgruppe erstellen

### Expertenmodus öffnen



1. Experten Modus öffnen
  2. Menüpunkt **Kommende Rufe** auswählen
- 

### Neue Rufgruppe anlegen



1. **Add Group** anklicken
  2. Neue Rufgruppe erstellen
  3. Gruppenname und interne Rufnummer vergeben
- 

### Rufnummern (Mitglieder) hinzufügen

1. Eine Hauptnummer hinzufügen



1. Über **Add Member** weitere Rufnummern ergänzen
2. Alle gewünschten internen Teilnehmer hinzufügen

Hinweis: Alle benötigten Nebenstellen müssen vollständig in der Gruppe enthalten sein.

---

## Rufzielliste konfigurieren

### Rufweeterschaltung öffnen



1. Menü **Rufweeterschaltung** auswählen
  2. **Rufzielliste - Definition** öffnen
  3. Freie Liste suchen (z.B. 404)
-

## Ziele definieren

1. Ziel: \*Angewählter Teilnehmer
2. Ziel: Benutzer oder Gruppe

Hinweis: Die Reihenfolge bestimmt die Priorität der Weiterleitung.

---

## Rufzielliste zuordnen



1. Gewünschte Person suchen
2. Rufzielliste eintragen bei:
  - Tag
  - Nacht
  - Intern

Speichern nicht vergessen.

---

## Funktionsprüfung

1. Testanruf durchführen
2. Tag-/Nachtumschaltung prüfen
3. Interne Weiterleitung testen

From:

<http://wiki.loeffelfenster.de/> - WIKI

Permanent link:

<http://wiki.loeffelfenster.de/doku.php/unify:x8:betrieb:rufgruppen?rev=1772116625>

Last update: **2026/02/26 14:37**

