

Rufgruppen & Rufziellisten einrichten - Unify X8

Rufgruppe erstellen

Expertenmodus öffnen



1. Experten Modus öffnen
 2. Menüpunkt **Kommende Rufe** auswählen
-

Neue Rufgruppe anlegen



1. **Add Group** anklicken
 2. Neue Rufgruppe erstellen
 3. Gruppenname und interne Rufnummer vergeben
-

Rufnummern (Mitglieder) hinzufügen

1. Eine Hauptnummer hinzufügen



1. Über **Add Member** weitere Rufnummern ergänzen
2. Alle gewünschten internen Teilnehmer hinzufügen

Hinweis: Alle benötigten Nebenstellen müssen vollständig in der Gruppe enthalten sein.

Rufzielliste konfigurieren

Rufweriterschaltung öffnen



1. Menü **Rufweriterschaltung** auswählen
 2. **Rufzielliste - Definition** öffnen
 3. Freie Liste suchen (z.B. 404)
-

Ziele definieren

1. Ziel: *Angewählter Teilnehmer
2. Ziel: Benutzer oder Gruppe

Hinweis: Die Reihenfolge bestimmt die Priorität der Weiterleitung.

Rufzielliste zuordnen



1. Gewünschte Person suchen
2. Rufzielliste eintragen bei:
 - Tag
 - Nacht
 - Intern

Speichern nicht vergessen.

Funktionsprüfung

1. Testanruf durchführen
2. Tag-/Nachtumschaltung prüfen
3. Interne Weiterleitung testen

From:

<http://wiki.loeffelfenster.de/> - WIKI

Permanent link:

<http://wiki.loeffelfenster.de/doku.php/unify:x8:betrieb:rufgruppen?rev=1772116625>

Last update: **2026/02/26 14:37**

